

Brandveiligheid van je woning. Gebruik deze tips

Praktische
adviezen voor
het voorkomen
van woning-
branden





Een handige gids om je huis brandveilig te houden

Je moet er niet aan denken dat er brand uitbreekt in je huis. Daarom is brandveiligheid in je woning zo belangrijk. Bij Univé weten we hoe groot de risico's van brand kunnen zijn en we willen je graag helpen om deze te voorkomen. Een woningbrand kan zich razendsnel uitbreiden en ernstige schade veroorzaken, zowel aan je huis als aan je gezondheid. Dit maakt het nemen van preventieve maatregelen extra belangrijk.

In deze gids geven we je praktische tips om de kans op brand in huis te verkleinen. Zo leer je hoe je elektrische apparaten, zoals wasdrogers en accu's van elektrische fietsen, veilig gebruikt. Ook geven we advies over veilig koken en het gebruik van kaarsen. Verder leggen we uit waarom goed werkende rook- en koolmonoxidemelders onmisbaar zijn in je huis.

Met de tips in deze gids verhoog je de brandveiligheid van je woning. Maar naast je huis brandveilig maken is bewustwording minstens zo belangrijk.





Elektrische fietsen en accu's



Elektrische fietsen en accu's

Elektrische fietsen winnen snel aan populariteit, maar brengen ook nieuwe veiligheidsrisico's met zich mee. De accu's die deze fietsen aandrijven zijn gevoelig voor beschadiging en oververhitting. Als een accu te lang wordt opgeladen of als deze defect is, kan dit leiden tot oververhitting brand, of zelfs een explosie door een fenomeen dat bekend staat als 'thermal runaway'. Dit kan binnen enkele seconden resulteren in een grote brand.

Tips om brandgevaar van accu's van elektrische fietsen te voorkomen:

- **Gebruik altijd de originele lader:** Dit garandeert de juiste spanning en stroomsterkte tijdens het opladen, wat oververhitting voorkomt.
- **Laad de accu op in een goed geventileerde ruimte:** Plaats de lader en accu op een stabiele ondergrond, uit de buurt van brandbare materialen zoals meubels en gordijnen.
- **Controleer regelmatig de accu:** Let op tekenen van schade zoals verkleuring of zwellen en vervang de accu als deze beschadigd is.
- **Laad overdag op:** Zorg dat je toezicht kunt houden tijdens het opladen en vermijd opladen 's nachts of in jouw afwezigheid.
- **Verwijder volle accu's:** Laat accu's niet te lang op de lader zitten nadat ze volledig zijn opgeladen. Verwijder ze direct om oververhitting en het risico op brand te voorkomen.



Wasdrogers





Wasdrogers

Wasdrogers zijn verantwoordelijk voor veel woningbranden, vaak door ophoping van pluï in het filter en de ventilatiesystemen. De combinatie van warmte en pluï kan leiden tot oververhitting en brand.

Tips om brand door wasdrogers te voorkomen :

- **Maak het pluïzenfilter na elke droogbeurt schoon:** Dit voorkomt ophoping van stof dat kan leiden tot brand.
- **Zorg voor goede ventilatie:** Zorg voor voldoende luchtcirculatie rond de wasdroger en controleer regelmatig de luchtafvoerslang op verstoppingen.
- **Stofzuig de achterkant:** Vergeet bij het stofzuigen ook niet de achterkant van de wasdroger mee te nemen.
- **Schakel de droger:** Zet de wasdroger altijd uit wanneer je gaat slapen of je huis verlaat.



Veilig Koken





Veilig Koken

In de keuken kunnen verschillende brandgevaren ontstaan, zoals vetbranden door oververhitte olie, die zich snel kunnen verspreiden. Ook gasfornuizen brengen risico's met zich mee, vooral wanneer brandbare materialen zoals ovenwanten, schorten of vaatdoeken te dicht bij de vlam komen.

Tips van Univé om brand in de keuken te voorkomen:

- **Laat pannen met hete olie nooit onbeheerd achter:** Oververhitte olie kan spontaan ontbranden en als dit gebeurt, kan het vuur zich snel verspreiden.
- **Houd een deksel of branddeken bij de hand:** Hiermee kan je een vlam in de pan snel doven door de zuurstoftoevoer af te sluiten.
- **Gebruik nooit water om een oliebrand te blussen:** Water zal de brandende olie verspreiden, wat kan leiden tot een veel grotere brand. Gebruik in plaats daarvan een deksel of branddeken.
- **Blijf altijd in de buurt van de keuken wanneer je kookt:** Verlaat de keuken niet terwijl je kookt, zodat u snel kunt reageren als er iets misgaat.
- **Zorg dat pannen vet- en vuilvrij zijn:** Voorkom brand door te zorgen dat de buitenkant van je pannen schoon is en vrij van vet en vuil.





Verantwoord omgaan met elektriciteit



Verantwoord omgaan met elektriciteit

Elektrische problemen zoals verouderde bedrading, overbelaste stopcontacten en beschadigde apparaten kunnen snel leiden tot kortsluiting en brand. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig en verantwoord met elektriciteit om te gaan.

Tips van Univé om brand met elektriciteit te voorkomen:

- **Gebruik stekkerdozen met overbelastingsbeveiliging:** Deze stekkerdozen schakelen automatisch uit als ze overbelast worden, wat het risico op brand aanzienlijk vermindert.
- **Sluit niet te veel apparaten aan op één stopcontact:** Overbelasting van stopcontacten kan leiden tot oververhitting en brand.
- **Controleer regelmatig de staat van snoeren en kabels:** Vervang beschadigde snoeren onmiddellijk. Snoeren die versleten of beschadigd zijn, kunnen vonken veroorzaken en brand veroorzaken.



Kaarsen en open vuur





Kaarsen en open vuur

Kaarsen en open vuur kunnen een gezellige sfeer in huis creëren, maar ze brengen ook aanzienlijke risico's met zich mee. Een omgevallen kaars of onbewaakt open vuur kan snel een woningbrand veroorzaken.

Tips van Univé om brand door kaarsen te voorkomen:

- **Plaats kaarsen op een stabiele, niet-brandbare ondergrond:** Zorg ervoor dat kaarsen stevig staan en ver weg zijn van brandbare materialen zoals gordijnen, papier en meubels.
- **Doof kaarsen voordat u de kamer verlaat:** Zelfs als je slechts voor een korte tijd weggaat, is het belangrijk om alle kaarsen te doven om het risico op brand te elimineren.
- **Overweeg LED-kaarsen als een veiliger alternatief:** Deze kaarsen bieden dezelfde sfeer zonder het brandrisico.





Rook en koolmonoxide- melders



Rook en Koolmonoxidemelders

In deze gids geven we tips om brand te voorkomen. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Als er brand uitbreekt, wil je op tijd gewaarschuwd worden om escalatie te voorkomen of te vluchten. Rookmelders redden jaarlijks honderden levens en zijn sinds 1 juli 2022 verplicht in elk huis.

Koolmonoxide (CO) is een kleurloos, geurloos en gevaarlijk gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding. Rookmelders detecteren geen koolmonoxide, daarom zijn koolmonoxidemelders belangrijk in woningen met verbrandingstoestellen.

Tips van Univé voor rook- en koolmonoxidemelders:

- **Installeer rookmelders op elke verdieping:** Plaats ze in de hal, slaapkamers en ruimtes zoals de keuken en woonkamer.
- **Installeer koolmonoxidemelders bij verbrandingstoestellen:** Zet ze bij apparaten zoals gaskachels, cv-ketels en in veelgebruikte kamers.
- **Test melders regelmatig:** Test ze minstens één keer per maand om te controleren of ze goed werken.
- **Vervang batterijen jaarlijks:** Doe dit elk jaar of zodra je een waarschuwingssignaal hoort.
- **Vervang melders elke 10 jaar:** Voor optimale werking dienen rook- en koolmonoxidemelders elke 10 jaar vervangen te worden.
- **Installeer rookmelders aan het plafond:** Rook stijgt, dus plaats melders aan het plafond, bij voorkeur in het midden van de ruimte.





Brandblussers en vlucht- plannen



Brandblussers en vluchtplannen

Je wilt natuurlijk voorkomen dat je in actie moet komen doordat er brand is ontstaan. Maar als het toch gebeurt, kun je met brandblussers de situatie onder controle krijgen. Zorg dus voor goede brandblussers en -dekens op de juiste plaatsen in huis. Controleer ze ook regelmatig, zodat je zeker weet dat ze werken als je ze nodig hebt en je thuis brandveilig bent.

Tips van Univé voor brandblussers en vluchtplannen:

- **Plaats brandblussers op strategische plekken:** Zorg dat je in elke risicovolle ruimte, zoals de keuken en bij de verwarmingsinstallatie, een brandblusser hebt. Zorg dat deze altijd goed bereikbaar is.
- **Controleer blussers regelmatig:** Controleer minstens één keer per jaar of je brandblussers en -dekens nog werken en laat ze indien nodig door een professional onderhouden.
- **Maak een vluchtplan:** Bepaal de snelste en veiligste vluchtroutes voor elk gezinslid. Zorg dat iedereen weet waar ze het snelste het huis kunnen ontluchten.
- **Leg sleutels op een vaste plek:** Bewaar sleutels van de voordeur en andere buitendeuren altijd op een vaste, makkelijk bereikbare plek, zodat je ze in geval van nood snel kunt vinden.
- **Oefen je vluchtplan regelmatig:** Doe minstens één keer per jaar een brandoefening met je gezin. Sluit je ogen of gebruik een theedoek voor je ogen om de desoriëntatie door rook te simuleren.
- **Check ramen en deuren:** Zorg ervoor dat ramen en deuren die als nooduitgangen kunnen dienen gemakkelijk open kunnen, zonder dat je waardevolle tijd verliest tijdens een evacuatie.